

Kulma EasyCurl od Purplpink



Jak používat kůlmu?

1. Před použitím se doporučuje rozčesat celé vlasy, aby se snížilo riziko jejich zauzlování.
2. Podržení kulatého tlačítka (3 sekundy) zapnete kůlmu, rychlým stisknutím kulatého tlačítka zvolíte vhodnou teplotu pro vaše vlasy.
3. Vložte jeden pramen vlasů do ohřívacího válce, stisknutím tlačítka se šipkou navinete vlasy. Jakmile jsou vlasy zcela zabaleny, klávesu uvolněte a podržte přístroj několik sekund. Poté vlasy jemně vytáhněte ven z válce. Tento krok opakujte na celé vlasy.
4. Kůlma je vybavena funkcí automatického vypnutí na 30 minut. V případě potřeby jej můžete znovu zapnout.
5. Vypněte kůlmu po použití a před uskladněním jej odložte stranou, aby se ohřívací válec ochladil.
6. Tuto kůlmu nelze používat na mokré vlasy, před použitím se ujistěte, že jsou vaše vlasy suché, aby nedošlo k jejich poškození nebo ohrožení.

Jednorroční záruka na zboží: Spotřebitelé si musí ponechat doklad o koupi nebo fakturu jako doklad pro reklamaci. Tento výrobek je určen pro osobní použití a nesmí být používán jako obchodní. Pokud je používán jako obchodní, nemůže být využita bezplatná služba vrácení zboží do jednoho roku.

◆ Používejte prosím v souladu s návodem k obsluze, pokud kůlma přestane fungovat můžete využívat roční bezplatné servisní služby.

◆ Záruka na zboží je omezena na hlavní topnou trubku a samotný motor, na ostatní příslušenství se bezplatná záruka nevztahuje.

Údržba bude účtována, pokud dojde k poškození způsobenému lidským faktorem,

◆ například pádem nebo nesprávným používáním. Zboží zkontrolujte do 7 dnů po obdržení. V případě zjištění závad zašlete video a foto důkaz servisní kanceláři, bude poskytnuta bezplatná výměna. Jsou-li závady zjištěny až po 7 dnech po obdržení, kupující by měl vrátit výrobek do továrny k výměně. Dopravné za vrácení výrobku hradí kupující. Výměna bude provedena do 7-10 pracovních dnů po obdržení zboží.

Tipy pro obsluhu

Jak zapnout a vypnout

Pro zapnutí/vypnutí podržte kulaté tlačítko po dobu tří sekund.

Jak nastavit teplotu

Tento spotřebič je vybaven čtyři stupni nastavení teploty: 160 °C, 180 °C, 200 °C, 220 °C. Po zapnutí přístroje krátce stiskněte kulaté tlačítko a zvolte teplotu vhodnou pro vaše vlasy.

Jak nastavit směr natáčení

V zapnutém stavu stiskněte tlačítko se šipkou.

L: pro levé natáčení vlasů/R: pro pravé natáčení vlasů.

Čištění a údržba



Toto zařízení není vodotěsné.

Při čištění výrobku je přísně zakázáno omývat jej vodou nebo ponořovat do vody či jiných kapalin, aby nedošlo ke zkratu.

1. Kůlma není vodotěsná. Při čištění lze otřít hadříkem. Pokud je tělo kůlmy vychladlé, použijte k hloubkovému očištění vatovou tyčinku s alkoholem.
2. Po použití nezapomeňte vypnout vypínač a před uskladněním počkejte, až tepelný panel vychladne.
3. Ukládejte na místo, kam nedosáhne dítě. Po zapnutí napájení se nedotýkejte rukou tepelného válce, abyste si nezpůsobili popáleniny. Pokud se nepoužívá, nezapomeňte vypnout napájení.
4. Spotřebič by neměli používat uživatelé s nedostatečnými fyzickými, smyslovými, mentálními schopnostmi (včetně dětí), s výjimkou případů, kdy jsou pod dohledem nebo pod vedením osoby, které odpovídají za jejich bezpečnost. Děti by měly být pod dohledem, aby se zajistilo, že si nebudou hrát s elektrickými spotřebičem.



Purplpink®